



Werbesäule Air, Ø 60 cm

Inflatable Promotional Pillar, Ø 60 cm

LIEFERUMFANG

- PVC-Platte
- Aufblasbarer Kern aus transparenter Folie
- inkl. Repair-Set
- Transporttasche
- 4x Flausch + Klettband
- 10 l Wassergewicht

optional:

- Druckteil
- Elektrische Luftpumpe zur Erstbefüllung 220 V/400 W
- Doppelhub Handpumpe
- Erdhaken - Set

AUFBAU

Der Aufbau mit mindestens 2 Personen wird empfohlen.

- 1 Legen Sie den aufblasbaren Kern ausgebreitet auf den Boden und öffnen Sie den Deckel des Ventils.
- 2 Stecken Sie die optional erhältliche Luftpumpe an und schalten Sie diese ein. Lassen Sie nun etwa 50% der benötigten Luft ein. Schalten Sie die Pumpe wieder ab und schließen Sie das Ventil (Nur schließen, nicht eindrücken!).
- 3 Nehmen Sie das Druckteil und drehen es auf links. Fassen Sie in den Bezug und greifen Sie beide Ecken. Nehmen Sie dann, mit dem Druckteil über den Händen, die Schweißnaht des Folienkerns auf. Stülpen Sie danach vorsichtig das Druckteil über den Kern, während Sie die Naht in den Händen behalten. Schütteln Sie das Druckteil so weit wie möglich nach unten, sodass der Stoff am aufblasbaren Kern ordentlich anliegt.
- 4 Gehen Sie an das untere Ende der Säule und ziehen Sie anschließend das Druckteil bis ganz nach unten. Das Ventil bleibt dabei auf der offenen Seite.
- 5 Kleben Sie das mitgelieferte Hakenband (nicht Flauschband) gleichmäßig verteilt auf das (mit Wasser gefüllte) Wassergewicht. Platzieren Sie spiegelbildlich das Flauschband auf der Innenseite (Seite ohne schwarze Füße) der PVC-Bodenplatte. Legen Sie beide Teile aufeinander.
- 6 Platzieren Sie nun die PVC-Platte (mit Wassergewicht aufgeklebt) mittig auf der offenen Seite des Kerns, sodass das Ventil durch die Öffnung schaut. Die Plattenfüße zeigen dabei nach außen (vom Kern abgewandt).
- 7 Stecken Sie nun den Keder des Druckteils in die Nut der PVC-Platte.
- 8 Öffnen Sie erneut das Ventil und stecken Sie anschließend die Luftpumpe an. Lassen Sie weitere Luft ein.
Hinweis: Führen Sie nicht zu viel Luft zu, um ein eventuelles Platzen zu verhindern. Schließen Sie das Ventil und drücken es vollständig ein.
- 9 Verankern Sie die Werbesäule mit den Erdhaken im Boden.

SCOPE OF DELIVERY

- PVC-plate
- Inflatable core of transparent foil
- incl. repair-set
- Transport bag
- 4x Hook and loop tape
- 10 l Water-fillable weight


optional:

- Print
- Electrical Air Pump 220 V/400 W
- Double-action hand pump
- Ground hook set

ASSEMBLING

We recommend the assembly with at least 2 persons.

- 1 Spread the inflatable core on the floor and open the cover of the valve.
- 2 Plug in the optional air pump and switch it on. Leave in only 50% of the required air. Turn off the pump and close the valve (Just close it, do not push it in).
- 3 Take the print and turn it inside out. Grab the two corners from the inside. Pick the welding seam with your hand while the print is still over your hands. Put the print carefully over the core, do not get loose from the seam. Shake the print as far down as possible, so the fabric is very close to the core.
- 4 Go to the lower part of the pillar and pull the print all the way down. The valve stays on the open side.
- 5 Put the supplied hook tape (not loop tape) evenly on the water filled weight. Take the loop tape and put it inversely on the inner side (without black feed) of the PVC-plate. Put both parts on another.
- 6 Place the PVC-plate (with the water-fillable weight stick on it) centrally over the valve. The feet should face outside (turned away from the core).
- 7 Put the printing part over the plate and put the keder in the groove.
- 8 Open the valve again and plug in the air pump. Leave in more air.
Hint: Do not inflate too much to prevent bursting. Close the valve and push it in completely.
- 9 Anchor the Inflatable Promotion Pillar with the ground hooks into the ground.



Gebrauchshinweise - Instructions for use

Druckteile sollten niemals über den Boden geschliffen werden sowie ordentlich gefaltet sein. Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Druckteil trocken ist, gefaltet und an einem sauberen, trockenen Platz verstaut wird. Wir empfehlen die Lagerung des Druckteils ohne Hardware. Zum Lagern muss die Luft vollständig abgelassen werden. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich ist Werbesäule Air nicht geeignet.

Beim Einsatz im Außenbereich muss die Werbesäule Air immer standsicher aufgestellt werden. Zusätzliche Elemente zur Sandsicherheit sind als Zubehör optional erhältlich. Alle Gewährleistungsansprüche werden unwirksam, wenn das System mit einem fremdproduzierten Druckteil genutzt wird.

Für den Einsatz bei Windböen oder stärkerem Wind ist die Werbesäule Air nicht geeignet.

Prints should never be dragged along the ground or stored without being properly folded and free from moisture. Make sure print is completely dried from any weather, and fold and store in a clean, dry place. We don't recommend storing print on frame. Inflatable Promotional Pillar is not suitable for long-term and unattended outdoor use. Make sure it stands save without any danger reasons. Additional products for a ensuring stability are available as optionally accessories.

All warranties will be void if hardware is used with any print not produced by us.

In the event of storms and thunderstorms the Inflatable Promotional Pillar needs to break down for safety reasons.



Halten Sie spitze Gegenstände wie Messer, Nadeln, scharfe Plastikteile oder Ähnliches fern. Achten Sie auf saubere Untergründe.

Keep sharp objects such as knives, needles, sharp plastic parts or something similar. Pay attention to clean surfaces.



Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet und auch kein Wasserspielzeug.

This product is not suitable for use in water and also no water toy.



Dieses Produkt ist für Temperaturen von -10°C bis + 40°C zulässig.

This product is allowable for temperatures from -10°C to +40°C.



Nutzen Sie dieses Produkt nicht bei Wind, Sturm oder Gewitter.

Do not use this product in wind, storm or thunderstorms.



Halten Sie das Produkt fern von Feuer und heißen Gegenständen. Grillen Sie nicht in unmittelbarer Nähe und achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zu Objekten (bspw. Lichtquellen oder Glas), welche heiß werden könnten.

Keep the product away from fire and hot objects. Do not grill close proximity and take care of a safe distance to objects (such as light sources or glass) that could become hot.



Nutzen Sie zum Reinigen keine Chemikalien.

Do not use any chemicals to clean.



Achten Sie bei der Nutzung in der Sonne darauf, dass sich die Luft im Inneren ausdehnt. Lassen Sie in diesem Fall niemals 100% der benötigten Luft ein. Auch größere Temperaturunterschiede von kalt zu warm stärken diesen Effekt, lassen Sie gegebenenfalls noch etwas Luft ab.

When using in the sun, pay attention that the air inside expands. Never fill in 100% of the needed air to take this into account. Even larger differences in temperatures from cold to warm strengthen this effect, if necessary let off some air.